

## INSTALAČNÍ MANUÁL K PARKOVACÍ ZÁBRANĚ BLOCK K

### Instalační postup - Block K:

Při instalaci sloupu v žádném případě nesundávejte fólii ze sloupu. Tato fólie slouží jakou ochranu při zabudování sloupu (zamezuje vniknutí prachu a písku do pojezdových dílů sloupu). Po úplném zabudování Blocku K ořízneme fólii v úrovni vozovky.

### Vysunutí zábrany - Block K:

Zábrana je zasunuta v úrovni terénu. Klíč zasuneme do zámku. Klíčem pootočíme proti směru hodinových ručiček až na doraz (téměř o 45 stupňů), čímž dojde k odemknutí sloupu. Klíč stále držíme v této (odemčené) poloze a tahem nahoru vysouváme zábranu do úrovně jedna a hned poté do úrovně dva až na maximum. Zábrana je nyní komplentě vysunuta. Zábranu stále držíme nahoře. Klíčem pomalu pootočíme ve směru hod. ručiček až nadoraz, čímž dojde k zajištění zábrany. Poté klíč můžeme vyjmout, sloupek je zajištěn.

### Zasunutí zábrany - Block K:

Zábrana je vysunuta.

Klíč zasuneme do zámku. Klíčem pootočíme proti směru hod. ručiček až na doraz, čímž dojde k odemknutí zábrany. Klíč stále držíme v této (odemknuté) poloze a lehce jej nadzvedneme, tím dojde k odjištění zábrany a pohybem dolů parkovací zábranu zasouváme až dojde k celkovému zasunutí. Klíčem pootočíme ve směru hod. ručiček. Tím dojde k uzamknutí zábrany. Klíč vytáhneme ze zámku. Zábrana je zasunuta a uzamčena.

**PŘI ZASOUVÁNÍ ZÁBRANY JE NUTNÉ DÁT DOBRÝ POZOR NA RYCHLOST ZASUNUTÍ Z DŮVODU VÁHY (6 KG) PARKOVACÍ ZÁBRANY. PO ODEMČENÍ JE NUTNO S TOUTO VÁHOU POČÍTAT!!!**

**VÝROBEK JE CHRÁNĚN PATENTOVOU ZNÁMKOU**